

# 自動運転盤

型名 EAC-11

三相 200V用 ~11kW迄 <屋外形>

・レンタルポンプの全機種に使用できます。

・給水用・排水用いずれにも使用できます。

ただし、出荷の際は「排水」にセットしております。  
給水用に使用の場合は事前に連絡をいただければ  
変更して納品します。

・設置方法等は次頁に従ってください。

## 電極式水位計の御使用時の注意点

・水質によって、水の固有抵抗により電極が作動せず、  
ポンプが動作しない場合があります。  
海水などに使用される場合はご相談下さい。

水の固有抵抗(一般的な目安)

動作状況	種類	固有抵抗
○	水道水	5k~10kΩ·cm
○	井戸水	2k~5kΩ·cm
○	川水	5k~15kΩ·cm
○	下水	0.5k~2kΩ·cm
○*	雨水	15k~25kΩ·cm
×	海水	0.03kΩ·cm
×	蒸留水	250k~300kΩ·cm以上

\* 純水に近い雨水の場合は動作しない場合があります。

・電極はお客様でご用意いただきたくお願ひいたします。  
簡易な方法として、3線式ケーブルを電極としてご使用  
いただけます(接続方法は次頁をご参照下さい)。  
芯線の部分は時折ご清掃下さい。



アイム機械株式会社

本社〒330-0856埼玉県さいたま市大宮区三橋3・202

TEL:048(644)5811 FAX:048(641)6986